

BSN FOLIE

BSN folien er tilgjengelig i 2 forskjellige varianter

BSN Type J Brukes på plagg som skal vaskes med opp til **95°C** og også renses. Folien har smeltepunkt ved **135°C**

BSN Type H Brukes på plagg som skal vaskes med opp til **40 °C** og også renses. Folien har smeltepunkt ved **105°C**

1. Hvordan feste termofolien BSN til broderiet/emblemet

Plasser BSN på baksiden av broderiet/emblemene med det medfølgende papiret opp. BSN folien blir så festet fast til broderiet ved hjelp av en standard fikseringspresse.

Type	Temperatur	Trykk	Tid
BSN Type J	ca. 170° C	0,3 bar/0,3 Kp cm	ca. 5 sek.
BSN Type H	ca. 135 °C	0,3 bar/0,3 Kp cm	ca. 5 sek.

Fikseringspresse er det mest vanlige å feste folien med, men Type H kan likevel også festes ved hjelp av et strykejern. I det tilfellet bør pressetiden være på ca. 10 – 15 sekund under lett trykk.

Det er viktig at du ikke setter for høy temperatur eller for kraftig press under fikseringen av folien. Den skal legges lett på, og bør ikke trenge for dypt ned i undertråden og materialet. Det er viktig at det er nok kvantum folie igjen på baksiden av broderiet for å få festet broderiet/merket fast på klærne (som da skjer i en annen operasjon senere).

Etter påføringen, fjern silikon papiret og skjær eller stans ut broderiet/merket. Nå er merket klar for å bli festet på plagget.

2. Hvordan feste merket på plagget

	Type J med fikseringspresse	Type H med strykejern
Temperatur	ca. 170°C	Ca. 135°C
Press	ca. 1.4 bar/1,4 Kp cm	Legg press på jernet
Tid	ca. 15 sekund	ca. 20 – 25 sekund

Alle verdier er generelle og må tilpasses tykkelsen og varmebestandigheten til de forskjellige plaggene.

3. Vasketester

Full lim-styrke blir først oppnådd etter **48 timer**. Utfør derfor vasketester først etter 48 timer.

AMATEC AS påtar seg ingen ansvar for feil/problem som måtte oppstå i forbindelse med bruk av overnevnte artikler.