

Hvordan Bruke MSA 1100 midlertidig limespray.

- 1) DET ER VIKTIG Å TESTE UT HVORDAN MSA 1100, ELLER NOEN ANNEN SPRAY, VIRKER PÅ STOFFET FØR EN BEGYNNER Å BRUKE DEN. SE OGSÅ BROSJYREN: "HVORDAN BRUKE LIMESPRAY MSA 1100- SPRAY AVSTAND" FOR MER INFORMASJON.
- 2) Rist boksen godt før bruk
- 3) Der det er mulig bør en bruke sprayen på eget område. Ikke bruk limesprayen i nærheten av maskinene. Selv om det ikke synes, så vil fint støv fra limesprayen kunne legge seg på maskindeler, nåler, innspenningsrammer og bordoverflater. Om en bruker sprayen nær en maskin så bør en rengjøre maskinen og begge sidene av innspenningsrammene regelmessig. Dette hjelper til med å forebygge en opphopning spesielt rundt rammeskruene.
- 4) Spray applikasjonen eller den avklippede delen og IKKE hovedmaterialet der det er mulig.
- 5) Spray fra anbefalt distanse, ca 20cm, med korte og lette trykk.
- 6) Tørk vekk det overflødige med en gang. Bruk sprit-rens.
- 7) Dersom det blir igjen noen flekker så bør en IKKE prøve å vaske eller rense stoffet, for det vil sette flekken(e) mer fast. Om dette skulle skje, kontakt Madeira og/eller din stoff- leverandør for råd.
- 8) Igjen - test ALLTID ALLE stoff før bruk for å finne ut om limen kan brukes på hver enkelt. Nå til dags er det mange forskjellige typer materialer. Det er mange typer overflatebehandlinger og noen ekstremt delikate stoffer. Selv når sprayen brukes riktig, kan enkelte stoffer reagere negativt og det kan forekomme flekker. Listen nedenfor viser ulike typer stoff som kan forårsake problemer:
 - Silke
 - Velur
 - Imitert lær
 - Tekniske tekstilerVennligst pass ekstra godt på å teste disse materialene.
- 9) Det er alltid en liten risiko for flekker. Siden vi ikke har full kontroll over bruken av MSA 1100, kan Madeira/ Amatec ikke holdes ansvarlig for eventuelle flekker eller andre problem som kan dukke opp ved bruk av MSA 1100.
- 10) Madeira midlertidig limespray MSA 1100 brukes over hele verden. Med korrekt testing og bruk, skal du kunne nyte en problemfri produksjon av ditt produkt.



Hvordan bruke limespray MSA 1100- sprayavstand.

Hensikten med å bruke limespray er å få akkurat nok feste i det aktuelle område til å holde de løse delene eller applikasjonene på plass når en broderer.

For å sikre seg ren, trygg og problemfri bruk, er det veldig viktig å følge anbefalingene under, om korrekt sprayavstand.

Limstoff, løsemiddel og gass blir frigitt når en sprayer. Viss du sprayer for nært stoffet blir ikke innholdet i boksen riktig blandet. Trykket blir for kraftig, stoffet blir vått og den ønskede effekten er ikke oppnådd. (fig.1og 2).

Limestoffet skal ligge lett på stoffet og deretter fordampe. Derfor er det veldig viktig at en sprayer i forhold til anbefalt avstand.

Vanligvis er det applikasjonene som bør sprayes og ikke hoved-stoffet. Siden sprayeren kan brukes på de fleste typer stoff, er ikke dette noe problem. Men vær oppmerksom på om en sprayer for nært på veldig fine stoffer, så kan det bli helt gjennombløtt. Men om det blir sprayet med riktig avstand, vil gassmiksturen spre seg med mye mindre trykk og utfører to oppgaver: den transporterer limemiddelet, og på samme tid reduserer den væsken og gjør den om til små partikler.(fig.3)

Midlertidig lim er bare anbefalt på overflaten av stoffet. Denne effekten kan oppnås ved korrekt sprayavstand på ca 20cm.




Fig. 1. Too close for spraying, high pressure and fabric becomes wet




Fig. 2. Again too close, constituents not mixed




Fig. 3. Ideal spraying distance, lower pressure gives perfect mix of constituents